Refrigerador vertical expositor

R10002CC

Manual de Usuario

Contenido

1. Precauciones de seguridad……..3
2. Instrucciones de uso……..6
3. Limpieza……...7
4. Qué hacer en caso de…….8
5. Antes de solicitar el servicio……..9

Por favor lea estas instrucciones completamente antes de operar con el equipo

1. Precauciones de seguridad:

Para asegurar un uso apropiado, por favor lea estas precauciones de seguridad antes de operar con el equipo.

El propósito de estas precauciones es asegurar su seguridad y el uso correcto del equipo para minimizar el riesgo que pueda provocar ciertos daños o lesiones a usted y a otras personas. Estas instrucciones están divididas en ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES. Causas como el manejo inapropiado del equipo, que pueden conllevar a la muerte o a serias lesiones, están bajo el título de “advertencias”. Sin embargo, las causas citadas bajo el título “precauciones” también pueden conllevar a serias lesiones o daños. Para mayor seguridad, adhiérase a ambos tipos de instrucciones de seguridad.

⚠ ADVERTENCIA: El manejo inadecuado de la unidad puede provocar la muerte o serias lesiones.

⚠ PRECAUCIÓN: El manejo inadecuado de la unidad puede provocar serios resultados dependiendo de las circunstancias.

El texto resaltado con la exclamación ❗ contiene información a la que debe adherirse estrictamente.
Después de leer este manual de usuario, guárdelo en un lugar de fácil acceso donde el usuario del equipo lo pueda encontrar fácilmente.

⚠ ADVERTENCIA!

- *Precauciones para la instalación*

❗ La instalación debe ser realizada solamente por distribuidor o experto cualificado. Si intenta instalar el equipo por su cuenta, puede producirse una fuga de agua, descarga eléctrica o incendio.

- *Precauciones de uso*

No manipular

Todas las reparaciones, desmontajes o modificaciones deben ser realizadas sólo por técnicos cualificados. Si intenta actuar por su propia cuenta, esto puede ocasionar incendios, mal funcionamiento o lesiones.



Daños eléctricos

No salpique agua directamente sobre el producto o limpiarlo con agua, ya que puede producirse un corto cuircuito o una descarga eléctrica.



Riesgo de explosión

Nunca coloque sustancias inflamables o volátiles dentro del equipo, pues puede una explosión o un incendio



Prohibido

Utilice una toma de corriente dedicada. No utilice cables extensibles o receptáculo de conveniencia ya que puede provocar una descarga eléctrica, sobrecalentamiento e incendio.



El equipo está destinado a almacenar y mostrar bebidas para vender. No lo utilice para otro propósito que no esté previsto, ya que esto podría afectar negativamente a los elementos colocados en la unidad.



Bebidas

Prohibido

Sólo para uso interior. Si se utiliza en una zona expuesta a lluvias puede ocasionar corto circuitos o descargas eléctricas

Instale la unidad es un lugar donde el suelo sea lo suficientemente plano como para aguantar toda la carga del equipo. Si el suelo no es lo suficientemente llano o la instalación es incorrecta, la unidad podría volcarse y se caerían las estanterías, y los productos pueden ocasionar serias lesiones.



Guárdelo en un lugar donde no esté expuesto a lluvias. Usar un equipo que esté expuesto a lluvias puede ocasionar descargas eléctricas y fugas eléctricas.



Prohibido

No dañe, modifique, doble excesivamente, tense, torsione o recoja el cable de alimentación. También, colocárse objetos pesados encima o presionarlo en espacios estrechos podría dañarlo, resultando en una posible descarga eléctrica o incendio.

Inflamable

Nunca utilice vaporizadores inflamables o deje sustancias inflamables cerca del equipo. Las chipas provocadas por los interruptores eléctricos pueden provocar una explosión o incendio



Dispositivo de rotación

Nunca intente insertar los dedos, palos, etc...en la aspiración de aire frío debido a la rotación del ventilador a alta velocidad dentro de la toma. Esto puede provocar lesiones, descargas eléctricas y operaciones inapropiadas.



Prohibido

Nunca coloque objetos pesados o artículos con agua encima del aparato. Estos objetos se pueden caer y causar lesiones y al derramarse el agua puede deteriorar el aislamiento de los componentes eléctricos y provocar una descarga eléctrica.

Precaución contra explosiones

Si encuentra fugas de gas, no toque el arcón congelador, cierre el gas y abra la puerta para ventilar. Las fugas de gas pueden ocasionar explosiones e incendios



Manténgalo alejado de fuentes de aire caliente. La función de enfriamiento se reduce si la unidad está cerca de fuentes de calor como planchas y estufas o si está expuesta directamente al sol.

Deje el desmontaje y retirada posterior para su eliminación a los expertos cualificados



Si la unidad necesita almacenamiento temporal, asegúrese de que no se almacene donde jueguen los niños y tomar las precauciones para que la puerta no se pueda cerrar. Esto minimizará el riesgo se que los niños sean atrapados dentro del compartimento

Advertencia!

ZONA BIEN VENTILADA

Asegúrese de que hay más de 10cm entre la unidad y la pared. Si no hay este espacio, la capacidad de enfriamiento puede caer hacia abajo.



Peligro de descarga eléctrica

Si la instalación en un lugar húmedo es inevitable, instale también un disyuntor de fuga eléctrica. Si el disyuntor de fuga eléctrica no se instlaa, se puede producir una descarga eléctrica.



Prohibido

Nunca se cuelgue de la puerta o suba por la unidad. La unidad se podría volcar o caer y causar daños materiales o lesiones

Desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared

Desconecte el cable de alimentación de la pared antes de mover la unidad y asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado durante el transporte. Cualquier daño en el cable de alimentación podría ocasionar una descarga eléctrica y/o incendio.



No se pillie los dedos

Agarre el asa cuando cierre la puerta. Sosteniéndolo en otra posición podría provocar que se pellizque los dedos.



No tocar

No empuje la mano contra el cristal o aplique demasiada fuerza debido a que el cristal se puede romper y causar lesiones.



Cuando desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared, mantener el cuerpo del enchufe principal cerca de la salida.



Asegúrese de que la unidad no se vuelque o se caiga cuando se mueva. Si la unidad de cae puede ocasionar serias lesiones.



No tire los artículos directamente sobre las baldas y no coloque más de 29 kg de peso por cada balda. La balda se podría caer, ocasionando posibles lesiones.

Asegúrese de adjuntar y fijar las baldas correctamente. Una colocación inapropiada de las baldas podría caerse y causar serias lesiones



2. Instrucciones de uso:

ANTES DE USAR

- Retire el embalaje de envío, cintas, etc…y deje mientras las puertas abiertas para que se ventile.
- La unidad se limpia antes de enviarla. Sin embargo, limpie el compartimento interior después de entregarla.
- Por favor inserte el cable de alimentación en la toma de la pared, monofásica de tensión de gato.
- Permita a la unidad funcionar durante una hora para enfriar el compartimento, antes de introducir los artículos en el refrigerador.

ESPERE 5 MINUTOS O MÁS ANTES DE REINICAR

- Reiniciar la unidad inmediatamente después de que haya sido apagada puede causar que se fundan los fusibles y activar el interruptor automático, el compresor se puede sobrecalentar y/o puede ocurrir otro tipo de daño.

AJUSTE DE TEMPERATURA

Para la refrigeración de la vitrina, la temperatura interior durante una carga completa con el ajuste predeterminado de fábrica de las posiciones 4-5 se mantuvo entre 0-10ºC. Si la temperatura ambiente es extremadamente alta o los alimentos almacenados en el interior son demasiados, esto puede causar que la temperatura interior sea un poco más alta. Por lo que es mejor girar el termostato hacia la derecha y así se mantendrá una correcta temperatura Por el contrario, si la temperatura ambiente es demasiado baja o la cámara está vacía, o hay pocos alimentos, la temperatura interior puede llegar a menos de 0ºC, y a cambio de que el evaporador se hiele. Así, será mejor girar el termostato hacia la izquierda a fin de aliviar algo.

VACIAR LA BANDEJA

- La descongelación se realiza automáticamente y el agua resultante se recoge en la bandeja.
- El agua de la bandeja se evapora automáticamente. Si hay humedad, se almacena una gran cantidad de agua en la bandeja, por lo que será necesario retirar el agua de la bandeja una vez al día.

USO EFICIENTE

- Para prevenir que se escape el aire frío, abra y cierre la puerta rápidamente y mantenga la puerta abierta durante el menor tiempo posible.
- Por favor ubique la unidad en un lugar bien ventilado.

AJUSTE DE ALTURA DE BALDA

La altura entre las baldas se puede ajustar. Organice las baldas de acuerdo a las dimensiones de los artículos que vaya a colocar en el refrigerador.

COLOCACIÓN DE ARTÍCULOS EN LA VITRINA

Esta vitrina emplea un sistema de circulación forzada de aire frío. Si la circulación de aire frío está obstruida, los artículos lo se refrigerarán adecuadamente. Preste atención a los siguientes puntos:

- No deje que los artículos obstruyan la entrada de aire frío de la salida de succión.
- Coloque los artículos de manera que no sobresalgan de los estantes. El espacio que hay entre la puerta y los estantes se usa para la circulación del aire frío.
- Coloque los artículos uniformemente en todos los estantes.
- Por favor no muestre productos en la parte inferior. Por favor coloque los artículos en las baldas.

3. Limpieza:

⚠ *Para prevenir una descarga eléctrica o daños por la rotación del ventilador, desconecte siempre el cable de alimentación de la toma de la pared antes de limpiar.*

- Exterior y compartimento de refrigeración

Limpie con un paño suave y seco. Si está muy sucio, limpie con un trapo humedecido con detergente y con un trapo sumergido en agua.

⚠ ***Advertencia**: No salpique con agua directamente sobre la unidad y no enjuague con agua. Puede provocar un corto circuito o una descarga eléctrica.*

- Limpie el refrigerador regularmente para mantenerlo limpio todo el tiempo.
- Nunca utilice polvos para pulir, jabón en polvo, bencina, aceite o agua caliente ya que esto dañará la pintura y los componentes plásticos.

- Revisión

Para asegurar la seguridad, realice las siguientes revisiones después de limpiar:

- ¿Está el cable de alimentación firmemente insertado en la correspondiente toma de la pared? Confirme que el enchufe no esté anormalmente caliente.
- Revise el cable de alimentación de roturas y daños. Si se observa cualquier ligera irregularidad, contacte con el distribuidor al que le ha comprado el equipo o atención al cliente.

4. Qué hacer en caso de:

- Fallo de energía:

Mantenga la puerta abierta o cerrada lo más mínimo. Evite colocar nuevos artículos en el refrigerador ya que esto incrementará la temperatura interior del compartimento.

- Cuando no se use durante un largo periodo de tiempo

Retire todos los artículos del compartimento y desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared. Limpie el compartimento interior y enjuáguelo con agua. Para evitar la aparición de moho o malos olores, deje la puerta abierta hasta que el compartimento se seque por completo.

- Transporte

Desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared. Cuando mueva la unidad, asegúrese de que los pies no dañen el cable de alimentación. No deje que los pies golpeen contra el suelo, escalones, umbrales, etc…

- Almacenamiento temporal

Fije una pieza de madera entre la puerta y la unidad principal para prevenir que se cierre

la puerta por completo. Asegúrese de no guardar el equipo en desuso en un lugar donde jueguen los niños. Si el niño entra en el compartimento y la puerta se cierra, el niño puede que no abra la puerta desde el interior.

5. Antes de solicitar el servicio:

Por favor revise lo siguiente si se encuentra con problemas en la unidad. Si el problema continúa después de hacer tomado las decisiones y acciones apropiadas, desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared. Pase los artículos almacenados en el interior a una caja u otro contenedor. Contacte con el distribuidor a quien le haya comprado el equipo y esté preparado para proporcionar la información indicada en la sección "*información requerida*" más abajo.

Precaución: Para prevenir daños de descarga eléctrica, no desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared con las manos húmedas.

Sin refrigeración: *Está la fuente de alimentación interrumpida?
*Está el cable de alimentación desconectado de la toma de la pared?
*Están los fusibles de potencia de la tienda estropeados o el interruptor de circuito activado?

Refrigeración Inadecuada: *Está la temperatura con la configuración apropiada?
*Hay artículos obstruyendo el aire de entrada o la succión de salida?
*Están los artículos almacenados demasiado apretados?
*Está abierta la puerta o es abierta y cerrada frecuentemente?
*Está el condensador obstruido?

Ruido excesivo: *Están los pies en contacto firme con el suelo?
*Está el panel trasero en contacto con la pared o con otros objetos?
*Hay otros objetos en contacto con el refrigerador?

Condensación en el exterior: * La condensación puede condensar el exterior y la puerta en días calurosos o húmedos o dependiendo de la zona donde esté instalado. Esto ocurre cuando la humedad es alta y las partículas de agua que hay en el aire contactan con la superficie fría. Esto es normal. Enjuague la condensación con un paño seco.

La vitrina algunas veces deja de funcionar cuando se apaga el termostato

INFORMACIÓN REQUERIDA

1) Clase de mal funcionamiento (lo más preciso posible).
2) Modelo (mirar en etiqueta de clasificación o en la caja).
3) Número de serie (mirar en etiqueta de clasificación o en la caja).
4) Nombre del cliente, dirección, teléfono de contacto.
5) Año y fecha de compra.
6) Fecha deseada de visita para el servicio.